

## NÁVODY POUŽITÍ FOUKAČEK POLZOR

### Stručný popis:

Foukačka Polzor má zpravidla hlavěň vyrobenou z hliníkové slitiny, laminátu nebo uhlíku, opatřenou plnobarevným plastovým, ochranným povrchem. Pevný, tuhý náustek, madlo z odolné pěnové gumy, revolverový zásobník s kapacitou 7 nebo 14 šípů a výrazná předsunutá muška zajišťují střelci využitelný střelecký komfort a ochranu ústí hlavěň. Foukačka byla dříve rozšířena jako **lovecká zbraň** na všech kontinentech určená k lovu drobných zvířat s tenkou kůží. V současné době se stále využívá. Více je známá v USA, Asii a Japonsku. Mimo jiné je používána pro uspávání nebo odchyt zvířat s využitím narkotizačních strel. Používá se tak, že šíp hrotem vpřed se vloží do hlavěň na straně náustku, náustek se přiloží těsně k ústům a krátkým vydechnutím se šíp z hlavěň vytěsní (vystřelí).

### Použití: (lov, rybolov, zábava, party, sport)

Foukačka Polzor je určená pro sportovní střelbu na terč, podle použití druhů šípů je použitelná jako nástroj sportovní, lovecký nebo rybářský. Šípů určené dětem jsou zpravidla bez ostrého hrotu. Slouží ke srážení drobných předmětů nebo samo stavitelných terčů. Použitím speciálních šípů opatřených plastovými hroty lze střílet do elektronických terčů používaných pro hod šipkou. Použití Polzoru je nehlukné.

Dostřel šípů je až 80 m do dálky, průbojnost až 10 mm měkkého dřeva. Záleží na typu foukačky, délky hlavěň (např. 75, 80, 90 nebo 100 cm), zkušenosti střelce a vhodně zvoleného šípů.



Obr. 1 - Výběr některých vývojových modelů šípů

### Upozornění !

- Děti mohou Polzor použít výhradně v doprovodu jednoho z rodičů nebo poučené osoby starší 18-ti let,
- Každý uživatel musí dbát zvýšené opatrnosti, aby nemohlo dojít ke zranění osoby, zvířete nebo poškození věci či nemovitosti,
- V případě způsobeného zranění vyhledejte lékařskou pomoc,
- Výrobce ani distributor za případně způsobenou jakoukoli škodu nikterak nezodpovídá!

**Poznámky:** Šípů dodávané s foukačkou jsou upravované, kalibrované a tříděné tak, aby každý šíp měl stejnou váhu (hmotnost). V případě použití šípů od jiného dodavatele, je tyto nutné minimálně před použitím kalibrovat – po obvodu letky jemně obrousit. Dobře kalibrováný šíp lze prstem přes hrot snadno zasunout do hlavěň bez poranění kůže. Ideální terč pro cvičnou střelbu je vrstvený vlnitý karton nebo tvrzený polystyren tl. 10 cm. **Šípů z terče doporučujeme vyjmout výhradně tahem za ocelovou strunu!** Prodlouží se tak jejich životnost. Po každém výstřelu doporučujeme šíp z terče vyjmout, aby bylo možné vyloučit poškození šípů zásahem šípů jiného!

Jak se orientovat v názvu: (Příklad)

## POLZOR LH-100.AI Standard

Název výrobku      Délka hlavně v cm      Materiál      Označení modelové řady určuje celkový vzhled a míru vybavení  
(AI -sl. hliníku, C - uhlík, Lam - laminát)

Obecné zásady:

Foukačky Polzor jsou poměrně bytelné, houževnaté konstrukce, povrchová úprava umožňuje její snadnou údržbu a pokud se k ní budete chovat rozumně, může vám sloužit mnoho let. Někteří starší zákazníci je dokázali uchovat 25 let i více a plně funkční.

- 1) Foukačku Polzor neodkládejte na místa přímého osvětlení sluncem, na topidla, radiátory, nepřevázejte ji zejména v letních měsících v kabině vozidla, neodkládejte ji v blízkosti ohně nebo zdroje přímého tepla.
- 2) Při převážení vozidlem v zavazadlovém prostoru ji nepokládejte na dno, ale na povrch, aby nemohlo dojít k deformaci hlavně tíhou a otřesy navršené batožiny.
- 3) S Foukačkou neházejte, neklepejte o zem, nešermujte se s ní. Chraňte zejména místa prostoru náustku a mušky.
- 4) V případě uvíznutí šípů v hlavni nikdy nepoužijte dalšího šípů k jeho vyproštění. K vyproštění použijte dřevěnou nebo plastovou tyč o průměru do 8 mm a šíp vyprostěte tlakem na tyč ve směru střelby.
- 5) Vzhledem k tomu, že se foukačka ovládá dechem, před jejím použitím nejezte a nepijte slazené nápoje. Zbytky jídla a cukru by mohly ulpět v prostoru hlavně a po zaschnutí by mohly způsobit uvíznutí šípů v hlavni.
- 6) Během střelby se cvičte používat suchý dech, do hlavně neprskejte, neplivejte. Příliš ústních tekutin v hlavni může též způsobit uvíznutí šípů nebo snížit účinnost střelby.
- 7) Po vložení šípů do šípové komory a přiložení náustku k ústům se **NENADECHUJTE!** Mohlo by dojít k vdechnutí šípů a poranění ústní dutiny.
- 8) Při poranění šípem postupujte dle zásad „První pomoci“ a vyhledejte lékaře!
- 9) Foukačku nepřenášejte nebo nepřevázejte s šípem v hlavni. Během přenosu hrozí jeho ztráta a nebezpečí poranění nepoučené osoby nebo zvířete.
- 10) Po skončení střelby hlavě protáhněte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Povrch foukačky vytřete mírně vlhkým hadříkem. Prostor náustku případně hygienickým ubrouskem nebo utěrkou. Na dobu delší nečinnosti foukačku ukládejte ve vodorovné poloze na dvě podpory nebo do pevného uzavíratelného pouzdra nebo obalu mimo dosah dětí.

### **Inspirace, doporučení, různé**

Foukačky Polzor jsou vývojovým modelem inspirovaným loveckou zbraní středověku s rozšířenou užitnou hodnotou využitím nových materiálů a technologií. Vynecháme-li lov nebo rybolov a zaměříme-li se například na sport či zábavu, přijdeme na to, že foukačka může být výborným nástrojem pro získání střeleckých dovedností při střelbě na terč nebo zdrojem zajímavé zábavy v kruhu rodinném nebo sešlosti dobrých přátel. Velkou výhodou je, že provoz foukačky je nehluký a má minimální nároky na prostor. Zajímavou předností je také to, že foukačka se ovládá dechem a tak společně mohou spolu střílet děti, dospělí, ženy, muži, zdraví i hendikepovaní jedinci a přitom mít stejnou šanci stát se vítězem ve vzájemném měření sil nebo souboji.

Přejeme mnoho dobrých zážitků, radosti i zábavy s foukačkami Polzor.